

# Hvordan bruke Rit All-Purpose Dye



Denne allsidige fargen er ideell til det meste og vil gi et personlig preg på både nye og gamle klær, husholdningsartikler og mye mer. Uansett hva du planlegger å farge, enten det er et par jeans eller gardiner, må du passe på å velge riktig type farge. Sjekk alltid hva det du vil farge er laget av. Rit All-Purpose Dye er til naturlige stoffer som bomull, lin, ull, silke og ramie, og farger også rayon og nylon. Hvis plagget du vil farge inneholder mer enn 35% syntetiske fibre (som polyester, akryl eller acetat), må du bruke Rit DyeMore i stedet.



## Viktig info

### Farge

Hvis plagget du skal farge er hvitt eller off-white, vil du kunne oppnå riktig farge. Hvis plagget allerede har en eksisterende farge, bør du velge en mørkere farge eller bruke Rit Color Remover først.

### Mønstre og logoer

Hvis plagget du skal farge har et mønster eller logo, vil fargen du bruker blande seg med de eksisterende fargene i stoffet og skape nye farger.

## Velg metode

### Farging i vask eller plastbeholder

For generelle fargeprosjekter

### Farging på komfyren

Hvis du ønsker å oppnå så sterk farge som mulig (eller farger nylon)

### Farging i vaskemaskin

Hvis du vil velge den enkleste metoden

### Blekemiddelflekker og solskader

Sollys og blekemiddel skader faktisk stoffet og gjør det veldig vanskelig å farge. Hvis du fortsatt ønsker å prøve å farge et plagg med blekemiddel- eller solskader, kan du prøve å bruke Rit Color Remover på plagget før farging. Dessverre kan vi ikke garantere at dette vil fungere.

# Farging i vask eller plastbeholder

For å avgjøre hvor mye farge som trengs, vei det som skal farges på en kjøkkenvekt eller anslå vekten. En generell retningslinje er at en flytende flaske eller to pulverpakker farger 1 kilo tørt stoff. Hvis du prøver å oppnå ekstra intens farge, bør du doble mengden.

Fiberinnhold og vekt påvirker hvordan fargen ser ut. Hvis du er i tvil om stoffet ditt vil ta til seg farge eller du vil oppnå ønsket farge, anbefales det å teste på en prøve først.

1. Før farging, fjern synlige flekker på plagget. Forvask med vaskemiddel, uten å bruke skyllemiddel. Dette vil gi et jevnere sluttresultat når du farger.

2. Dekk arbeidsområdet med plast og ha papirhåndklær tilgjengelig for å tørke eventuelt søl.

3. Bruk gummihandsker for å beskytte hendene mot farge og det varme vannet.

4. Fyll en plastbeholder eller rustfri stålvaske med nok vann til at stoffet skal kunne bevege seg fritt. Det anbefales å bruke 11,5 liter vann for hver halvkilo stoff. Vannet bør ideelt sett være 60 °C, eller den varmeste temperaturen det du skal farge tåler. Hvis vannet fra springen ikke er varmt nok, varm opp vannet på komfyren og tilsett det i fargebadet.

5. For å forbedre fargen, tilsett 240ml salt når du farger stoffer som inneholder bomull, rayon, ramie eller lin, eller tilsett 240ml eddik når du farger stoffer som inneholder nylon, silke eller ull.

6. Tilsett 5 ml oppvaskmiddel for å oppnå jevn farging.

7. Hvis du bruker pulverfarge, løs den grundig opp i 470 ml veldig varmt vann.

8. Hell oppløst pulverfarge eller godt ristet flytende farge i fargebadet og bland godt.

9. Test fargen ved å dyppe et papirhåndkle i fargebadet. Hvis fargen er for lys, tilsett mer farge. Hvis fargen er for mørk, tilsett mer vann.

10. Fukt stoffet, klem ut overflødig vann og legg det i fargebadet.

11. Rør langsomt og kontinuerlig. De første 10 minuttene er de viktigste. Røring hjelper til med å sikre en jevn farge uten flekker.

12. Stoffet kan være i fargebadet fra 10 minutter opp til en time med omrøring. Hvis du farger en blanding av polyester og bomull, hold stoffet i fargebadet i minst 30 minutter for å sikre fullt fargeopptak. Nylon har en tendens til å farge veldig raskt og mye mørkere enn andre fibre, så den faktiske tiden som trengs i fargebadet, er mindre.

13. Når ønsket farge er oppnådd, ta den ut av fargebadet. Stoffet vil se mørkere ut når det er vått og tørker lysere.

14. For å forbedre fargen og redusere fargebleking, bruk Rit ColorStay Dye Fixative umiddelbart etter farging og før vask.

15. Skyll i kaldt vann til vannet begynner å bli klart.

16. Vask i varmt vann med et mildt vaskemiddel, skyll og tørk.



# Farging på komfyr

For å avgjøre hvor mye farge som trengs, vei gjenstanden som skal farges på en kjøkkenvekt eller anslå vekten. En generell retningslinje er at en flytende flaske eller to pulverpakker farger 1 kilo tørt stoff. Hvis du prøver å oppnå ekstra intens farge, bør du doble mengden.

Fiberinnhold og vekt påvirker hvordan fargen ser ut. Hvis du er i tvil om stoffet ditt vil ta til seg farge eller du vil oppnå ønsket farge, anbefales det å teste på en prøve først.

1. Før farging, fjern synlige flekker på plagget. Forvask med vaskemiddel, uten å bruke skyllemiddel. Dette vil gi et jevnere sluttresultat når du farger.

2. Dekk arbeidsområdet med plast og ha papirhåndklær tilgjengelig for å tørke eventuelt søl.

3. Bruk gummihandsker for å beskytte hendene mot farge og det varme vannet.

4. Fyll en rustfri stålgrøte med nok vann til at stoffet skal kunne bevege seg fritt. Det anbefales å bruke 11,5 liter vann for hver halvkilo stoff.

5. For å forbedre fargen, tilsett 240 ml salt når du farger stoffer som inneholder bomull, rayon, ramie eller lin, eller 240 ml eddik når du farger stoffer som inneholder nylon, silke eller ull.

6. Tilsett 5 ml oppvaskmiddel for å oppnå jevn farging.

7. Dekk til kjelen og varm opp vannet på komfyren til rett under kokepunktet (eller rundt 93 °C).

8. Hvis du bruker pulverfarge, løs den grundig opp i 470ml veldig varmt vann.

9. Når vannet begynner å småkoke, hell oppløst pulverfarge eller godt ristet flytende farge i fargebadet og bland godt.

10. Test fargen ved å dyppe et papirhåndkle i fargebadet. Hvis fargen er for lys, tilsett mer farge. Hvis fargen er for mørk, tilsett mer vann.

11. Fukt stoffet, klem ut overflødig vann og legg det i fargebadet.

12. Hold temperaturen på et lavt simmer i løpet av fargingen.

13. Rør langsomt og kontinuerlig. De første 10 minuttene er de viktigste. Røring hjelper til med å sikre en jevn farge uten flekker.

14. Gjenstanden kan være i fargebadet fra 10 minutter opp til en time med omrøring. Hvis du farger en blanding av polyester og bomull, hold stoffet i fargebadet i minst 30 minutter for å sikre fullt fargeopptak. Nylon har en tendens til å farge veldig raskt og mye mørkere enn andre fibre, så den faktiske tiden som trengs i fargebadet, er mindre.

15. Når ønsket farge er oppnådd, ta det ut av fargebadet. Stoffet vil se mørkere ut når det er vått og tørker lysere. Klem ut overflødig farge.

16. For å forbedre fargen og redusere fargeblekning, bruk Rit ColorStay Dye Fixative umiddelbart etter farging og før vask.

17. Skyll i varmt vann og deretter gradvis i kaldt vann til vannet begynner å bli klart.

18. Vask i varmt vann med et mildt vaskemiddel, skyll og tørk.

# Farging i vaskemaskin (med åpning foran)

For å avgjøre hvor mye farge som trengs, vei gjenstanden som skal farges på en kjøkkenvekt eller anslå vekten. En generell retningslinje er at en flytende flaske eller to pulverpakker farger 1 kilo tørt stoff. Hvis du prøver å oppnå ekstra intens farge, bør du doble mengden.

Vi anbefaler ikke å bruke en vaskemaskin (med åpning foran) til å farge ekstra store gjenstander eller flere gjenstander på en gang. Rit vil ikke permanent farge noen av metallkomponentene i maskinen din, men kan farge plastdeler hvis ikke fargen blir vasket bort umiddelbart etter farging.

1. Før farging, fjern synlige flekker på plagget. Forvask med vaskemiddel, uten å bruke skyllemiddel. Dette vil gi et jevnere sluttresultat når du farger.

2. Fukt stoffet og legg det i vaskemaskinen.

3. Still vanntemperaturen til den varmeste mulige innstillingen som stoffet tåler og en vaskesyklus på minimum 30 minutter eller lenger. Jo lenger gjenstanden er i fargen, jo mørkere blir fargen.

4. Ha på gummihandsker. Bland fargepulveret eller godt ristet flytende farge med 950 ml veldig varmt vann. Rør godt.

5. I en separat beholder, løs opp 240ml salt i 950 ml veldig varmt vann hvis du farger naturlig fibre som bomull eller lin. Hvis du farger silke eller nylon, bland 240 ml hvit eddik med 470–950 ml varmt springvann.

6. Tilsett 5 ml oppvaskmiddel i beholderen for å hjelpe til med jevn farging.

7. Start vaskesyklusen.

8. Hell fargeoppløsningen i skuffen til vaskemiddelet. Hell deretter i salt- eller eddikoppløsningen. Skyll dispenserens grundig med 950ml varmt springvann.

9. For å forbedre fargen og redusere fargeblekning, bruk Rit ColorStay Dye Fixative umiddelbart etter farging og før vask.

10. Vask stoffet på nytt i varmt vann med mildt vaskemiddel.

11. For å rengjøre vaskemaskinen: Tørk rundt innsiden av lokket og åpningen og hell litt blekemiddel i såpe-dispenserens, da farge kan komme inn i disse områdene. Vil du være ekstra sikker på at maskinen er helt ren, tilsett vaskemiddel med 470ml klorblekemiddel og kjør en full vaske med 3 gamle håndklær på høyeste temperatur.



# Hvordan bruke Rit ColorStay Dye Fixative

Fiksativ for å låse fargene, slik at stoffene dine holder seg best mulig og får en varig farge over tid. Det reduserer blødninger, falming og forbedrer til og med fargen. Fungerer best på bomull, lin, rayon, ramie eller stoffblandinger som inneholder disse fibre. Brukes etter farging eller umiddelbart etter batik-prosjekter for å forhindre at fargestoffet blør inn i hvite områder.



## I vasken eller plastbeholder

1. For hver 1/2 kilogram tørt stoff, bruk 120ml ColorStay Dye Fixative med 11,5 liter vann.
2. Fyll en plastbeholder eller en rustfri stålvask med varmt vann fra springen. Bruk gummihansker og tilsett godt ristet ColorStay Dye Fixative i beholderen eller vasken. Bland godt.
3. Legg stoffet i vannbadet.
4. Hvis du arbeider med batikstoff, legg bundet stoffet i badekaret. Legger du ubundet stoff i badekaret, kan det føre til at fargen blør inn i uønskede områder.
5. Hvis du arbeider med stoff som er ombré-dyed eller dip-dyed, legg bare den fargede delen av plagget i vannbadet. Hvis du senker hele plagget, kan fargen blø inn i andre områder.
6. Rør sakte og kontinuerlig på og av i 20 minutter. Det svært sannsynlig at overskuddsfarge, farge som ikke har festet seg på stoffet, vil ende opp i badekaret. Dette er helt normalt og vil ikke påvirke resultatene.
7. Skyll i kaldt vann.
8. Vask i varmt vann med et mildt vaskemiddel, skyll og tørk.

## På komfyren

1. Bruk gummihansker for å beskytte hendene mot flekker og varmt vann
2. For hver 1/2 kilo tørt stoff, bruk 120ml ColorStay Dye Fixative med 11,5 liter vann.
3. Fyll en rustfri stålkjele med vann. Dekk til kjelen og varm opp vannet på komfyren til rett under koking (93 °C eller høyere).
4. Når vannet begynner å småkoke, rist flasken og hell ColorStay Dye Fixative i kjelen. Bland godt.
5. Legg stoffet i vannbadet.
6. Hvis du arbeider med batikstoff, legg bundet stoffet i badekaret. Legger du ubundet stoff i badekaret, kan det føre til at fargen blør inn i uønskede områder.
7. Hvis du arbeider med stoff som er ombré-dyed eller dip-dyed, legg bare den fargede delen av plagget i vannbadet. Hvis du senker hele plagget, kan fargen blø inn i andre områder.
8. Hold temperaturen på en svak simmer.
9. Rør sakte og kontinuerlig på og av i 20 minutter. Det svært sannsynlig at overskuddsfarge, farge som ikke har festet seg på stoffet, vil ende opp i badekaret. Dette er helt normalt og vil ikke påvirke resultatene.
10. Skyll i varmt vann og deretter gradvis kaldt vann til vannet blir klart.
11. Vask i varmt vann med et mildt vaskemiddel, skyll og tørk.

## I vaskemaskin (med åpning foran)

1. Merk: Vi anbefaler ikke denne metoden for ekstra store tekstiler eller flere plagg.
2. Legg stoffene i vaskemaskinen.
3. Still vanntemperaturen til den varmeste mulige innstillingen som stoffet tåler og en vaskesyklus på minimum 20 minutter eller lengre.
4. Start syklusen.
5. Bruk ca. 118 ml ColorStay Dye Fixative for hver 1/2 kilo tørt stoff.
6. Hell ColorStay Dye Fixative i såpebeholderen.
7. Skyll beholderen med 950ml varmt vann.
8. Når vaskesyklusen er ferdig, vask i varmt vann med et mildt vaskemiddel, skyll og tørk.
9. Rengjør maskinen ved å kjøre syklusen på nytt med varmt vann og vaskemiddel.

## Spray

Hvis du arbeider med små gjenstander eller ønsker å påføre ColorStay Dye Fixative på et lite eller delvis farget område, for eksempel dyppfarging (dip dyed), bør du bruke spraymetoden.

1. Hell ColorStay Dye Fixative i en sprayflaske.
2. Heng eller legg det fargede stoffet flatt på en arbeidsflate som er beskyttet med et plast.
3. Spray rikelig med ColorStay Dye Fixative og la det stå i 20 minutter.
4. Valgfritt: Varme gjør at ColorStay Dye Fixative trenger inn i fibre mer effektivt. Du kan tilføre varme ved å blåse gjenstanden med en hårføner eller legge gjenstanden i solen. Du kan også bruke mikrobølgeovnmotoden for å tilføre varme.
5. Skyll i kaldt vann.
6. Vask i varmt vann med et mildt vaskemiddel, skyll og tørk.